

نشــر وتوزيــع ، مكتبة كتب الحاسب العربي

القرص الصلب و كيفية عمله!

Hussam soft ®

Hussam Soft مفزوم العداد عصام

البريد الكتروني . hussamsoft@hotmail.com





الطبعــة الاولـــى 2008

رقم الايداع 12345

طرابلس



القرص الصلب إنجليزية Hard Disk وهو وحدة التخزين الرئيسية في الحاسوب، وهو يتكون من أقراص ممغنطة تدور ويقوم لاقط كهرومغناطيسي بالقراءة والكتابة من وإلى السطح الممغنط من أهم الخصائص التي تميز كل قرص صلب عن آخر، سعة التخزين وسرعة الدوران.

هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الأقراص الصلبة وهي:

- أقراص SCSI الصلبة
- أقراص IDE الصلبة
- أقراص SATA الصلبة

......

القرص الصلب Hard Disk و كيفية عمله

تحتوي معظم أجهزة الكمبيوتر اليوم علي قرص صلب (Hard Disk) إن لم يكن أكثر، بل إن العديد من الحاسبات الكبيرة مثل أجهزة الخادمات Servers و غيرها تحتوي علي المنات من الأقراص الصلبة وبأحجام كبيرة، ولكن لا يعتبر وجود القرص الصلب ضروروة ملحة لتشغيل الجهاز، فبالإمكان إقلاع الجهاز من وسائط تخزين قابلة للإزالة كالأقراص المرنة والمضغوطة، كما أن العديد من الأجهزة تدعم الإقلاع من الشبكة.

يتمثل الدافع الرئيسي وراء استخدام لكل هذه البلايين من الأقراص الصلبة في شئ واحد: وهو أنها تستطيع الاحتفاظ بالكثير من البيانات بعد أن تفصل الكهرباء عن الحاسب، حيث يستطيع القرص الصلب أن يخزن البيانات الرقمية على هيئة مغناطيسية تدوم طويلا.

أساسيات القرص الصلب:

تم اختراع الأقراص الصلبة في الخمسينيات ، وكانت عبارة عن أقراص كبيرة يصل قطرها إلى حوالى 20 بوصة و علي الرغم من حجمها الكبير إلا أنها كانت تتسع للقليل من الميجابايتس. ولم تكن تعرف في ذلك الوقت بال Hard disk أو بال Hard disk وجاءت التسمية Hard Disk بعد ذلك لكي يتم التفرقة بينها و بين الأقراص المرنة.

وكما هو واضح من اسمه يحتوي القرص الصلب علي "قرص صلب" أو ما يعرف ب platter ، هذا القرص توضع عليه المادة المغناطيسية هي نفسها المادة المعناطيسية هي نفسها المادة المستخدمة في الأقراص المرنة و شرائط الكاسيت ، ولكن الفرق هو أن الأقراص المرنة و الكاسيت يتم فيها وضع المادة المغناطيسية على ماده بلاستيكية مرنة.

ولكن بشكل عام فان القرص الصلب لا يختلف في طريقه تخزينه للبيانات عن شرائط الكاسيت و الأقراص المرنة فكلاهما يستخدم نفس طرق التخزين المغناطيسية ، تتميز طرق التخزين المغناطيسية في أنه من السبهل الكتابة و المسح و إعادة الكتابة على المادة المغناطيسية ، وكذلك يمكن للمادة المغناطيسية أن تحتفظ بالمعلومات المخزنة عليها على هيئة فيض مغناطيسي لعدة سنوات.

يتم تخزين البيانات على القرص الصلب على هيئة صفر وواحد، يقوم الحاسوب بالتعامل معها على شكل بايتات، ويتعامل معها نظام التشغيل لاحقا على أنها ملفات Files ، فالملفات عبارة عن صفوف من البايتات التي قد تكون تعبر عن حروف أو خانات ألوان Pixels أو تعليمات برمجية كي ينفذها الحاسوب أو غيرها من أنواع البيانات التي قد تحتاج إلى تخزين. وعندما يلزم القراءة من القرص الصلب، يقرأ القرص البيانات على شكل blocks مكونة من مجموعة من البايتات يقوم بإرسالها للحاسوب ...



ماذا يوجد داخل القرص الصلب?

أولا ينبغي أن نعرف أن القرص الصلب -بشكل عام- يحتوى على أجزاء الكترونية و أجزاء ميكانيكية:

- الأجزاء الميكانيكية:
- -قرص تخزيني (أو عده أقراص متحدة المحور) مغطى بمادة قابلة للمغنطة.
 - -رؤوس القراءة والكتابة.
 - ذراع يحمل رؤوس القراءة والكتابة.
 - -منظومة ميكانيكية لتحريك الذراع.
 - -موتور لتدوير الأقراص التخزينية.
- الأجزاء الالكترونية: عبارة عن لوحة إلكترونية توجد أسفل القرص الصلب.

سنبدأ الآن بتشريح القرص الصلب:

هذا هو الشكل الخارجي العام للقرص الصلب (الأول من نوع Seagate والثاني: (WD

كما نرى القرص الصلب يكون محمى بغطاء من الألمنيوم:

و بأسفل القرص الصلب نرى لوحة التحكم الإلكترونية:

مسئولية مجموعة الإلكترونيات هذه هي: التحكم في عملية القراءة و الكتابة على القرص الصلب و أيضاً التحكم في الموتور الذي يقوم بتدوير ال platters ، حيث تقوم هذه الإلكترونيات بتجميع المجالات المغناطيسية المغناطيسية المغناطيسية و تحويلها إلى مجموعة من ال) bytes عملية القراءة)، و أيضاً تقوم بتحويل ال bytes المراد تخزينها على القرص الصلب إلى مجموعه من المجالات المغناطيسية لكي تخزن على المادة المغناطيسية (عملية الكتابة).

نقوم الآن بإزالة الغطاء الألمنيوم من علي القرص الصلب فنري الاتي داخل القرص الصلب:

في الصورة السابقة نري الأتي:

• Platters أو أقراص التخزين (في الصورة هو ذلك القرص الدائري اللامع)، هذه الأقراص هي التي يتم تخزين البيانات عليها كما ذكرنا من قبل ، وعادة ما يتم تدويرها بسرعة 3600 أو 7200 لفة في الدقيقة أثناء عمل القرص الصلب ، و يمكن أن يحتوي القرص الصلب علي أكثر من Platter تكو ن متحدة المحور ،وكلما زاد عدد هذه الأقراص و كثافة التقسيمات التي عليها - سنوضح ذلك فيما بعد - زادت السعة التخزينية للقرص الصلب ، وتصنع هذه الأقراص من الألمونيوم أو - في الأقراص الحديثة - من الزجاج المقوى بالسيراميك الذي يعتبر أفضل أداءً حيث أن مقاومته للارتفاع في درجة الحرارة أفضل ، ويتم صقل هذه الأقراص بحيث تصبح ملساء جدا كالمرآة .



و هذه الأقراص لا يمكنها حفظ الشحنة المغناطيسية اللازمة لعملية التخزين في حد ذاتها ، بل يجب أن تغطي هذه الأقراص بمواد يمكنها حفظ الشحنة المغناطيسية.

• الذراع arm الذي يحمل رؤوس القراءة و الكتابة Read \ Write heads ، و يلزم لكل قرص تخزيني رأسين واحد للقراءة و الآخر للكتابة و مكانهم كالأتي: واحد أسفل القرص التخزيني و الآخر أعلي القرص التخزيني ، فمثلا لو كان لدينا 3 أقراص تخزينية فإننا نحتاج ل 6 رؤوس قراءة و كتابة ، ولا تكون رؤوس القراءة والكتابة ملامسة لسطح أقراص التخزين بل تكون مرتفعه عنها بمقدار صغير جدا ، بل إن الرأس إذا لامست القرص التخزيني فسيؤدي ذلك لتلف الجزء الذي Bad Sector - . • Bad Sector

ويتم تحريك هذه الذراع-الخفيفة الوزن جدا- بواسطة منظومة ميكانيكية دقيقة جدا و سريعة جدا ، ويمكن لهذه المنظومة أن تحرك الذراع من داخل قرص التخزين إلى حافته والعكس 50 مرة في الثانية الواحدة !!!!!!!!!! ، ويمكن أن يتم بناء مثل هذه المنظومة باستخدام موتور خطي Linear سريع . يوجد الآن نوعان من التكنولوجيا التي تستخدمها هذه المنظومة الميكانيكية:

- الأولى: تعرف بال band stepper motor و تعتمد في فكرتها على كمية الكهرباء التي ترسلها لوحة التحكم الالكترونية، و لكن هذه التكنولوجيا غير مستخدمة لأنها كثيرة المشاكل نتيجة لتأثرها بدرجة الحرارة و لأنها تتلف بسرعة .
- الثانية Voice Coil : في هذا النوع تقوم لوحة التحكم الالكترونية بإرسال تيار كهربائي إلى المحرك وهذا التيار يستخدم في توليد مجال مغناطيسي لتحريك الذراع ضد زنبرك ، مما يجعل لوحة التحكم الالكترونية قادرة على التحكم بموقع الرأس-لأنها تتحكم بالذراع- عن طريق التحكم في شدة التيار الكهربائي .

تخزين البيانات على القرص الصلب: يتم تخزين البيانات على القرص الصلب في قطاعات Sectors و مسارات Tracks ، المسارات عبارة عن دوائر متحدة المركز، و القطاعات هي أجزاء من المسارات الشكل التالي يوضح ذلك:

اللون الأحمر يمثل المسار، واللون الأزرق يمثل القطاع.

وكلما تمكننا من زيادة عدد القطاعات في المسار الواحد زادت السعة التخزينية الكلية للقرص الصلب. يحتوي القطاع علي عدد محدد من الـ bytes مثلا 256أو 512 بايت ، و لكن نظم التشغيل غالبا ما تتعامل مع القطاعات بأن تقسم كل مجموعة منها إلى ما يعرف بـCluster

كيف يتم توصيل القرص الصلب بالكمبيوتر:

تستخدم الأقراص الصلبة نوعين من الـ Interface للتعامل مع الكمبيوتر:

- EIDE ويمكن اختصارها إلى " IDE " و فيها تكون الإلكترونيات اللازمة لتشغيل القرص موجودة بداخله في لوحة التحكم الالكترونية وليس خارجه ، وهي الأكثر شيوعاً بين مستخدمي الكمبيوتر ، وهي نفسها المستخدمة في مشغلات الاسطوانات المدمجة ، ويتم توصيل القرص الصلب باللوحة الأم عن طريق كابل مباشرة دون استخدام كروت إضافية .
 - SCSI هذا النوع أسرع بكثير من النوع الأول و لكنه أيضاً مكلف عنه ، ويستخدم غالبا في السيرفرات والأجهزة الربي تتطلب سرعات عالية ، ولكن لتوصيل القرص الصلب مع اللوحة الأم يلزم أن يكون هناك كارت إضافي يركب باللوحة الأم .



العوامل المؤثرة على الأقراص الصلبة:

- معدل نقل البيانات Data rate هو عدد الـ Bytes التي يتم نقلها من القرص الصلب للكمبيوتر في الثانية الواحدة، ويتراوح بين 5 إلى 40 ميجابايت في الثانية الواحدة .
- زمن الوصول Seek Time هو الزمن المستغرق بين طلب الملف من القرص الصلب و وصول أول Byte من الملف إلى الكمبيوتر.
 - سرعة دوران القرص الصلب، فكلما كانت سرعة الدوران أعلى كان ذلك أفضل.
 - نوع ال Interface الذي يستخدمه القرص الصلب .
- الكثافة التخزينية ، وهي عدد ال Bytes التي يمكن تخزينها في مساحة معينة من القرص الصلب
- وطبعا الأهم من ذلك السعة capacity الكلية للقرص الصلب مثلا 20 ، 80 ، 40 ، 20 حيحانات

القرص الصلب و كيف يعمل؟

نتابع معا رحلتنا مع القرص الصلب ، فبعد أن تعرفنا على التكوين الفيزيائي للقرص الصلب في الدرس السابق ، سنتعمق أكثر في كيفية التعامل مع القرص الصلب.

تهيئة القرص الصلب Formatting the HDD

لكي نستطيع استخدام القرص الصلب يجب أن نقوم بتهيئته أولا ، هناك نوعان التهيئة:

- 1. التهيئة الفيزيانية Physical Formatting و تعرف أيضاً بتهيئة المستوى المنخفض Low Level Formatting.
- 2. التهيئة المنطقية Logical Formatting أو ما يعرف بتهيئة المستوى العالى High Level Formatting.

فما الفرق بينهما إذن ؟

نبدأ بالنوع الأول

التهيئة الفيزيائية:

فيها يتم تقسيم أقراص (Platters) القرص الصلب إلى عناصرها الأساسية: المسارات Tracks ، القطاعاتSectors و السلندرات Cylinders بالإضافة إلى تحديد أماكن بداية ونهاية القطاعات والمسارات، وغالبا ما يقوم مصننع الأقراص الصلبة بالقيام بهذه العملية قبل بيع القرص الصلب، و لابد من القيام بتهيئة القرص الصلب فيزيائيا قبل أن تتم تهيئته منطقيا.

التعبئة المنطقية

بعد أن تتم عملية تهيئة القرص الصلب فيزيائيا لا يمكننا بعد استخدام القرص الصلب ، بل يلزم أيضاً تهيئته منطقيا . التهيئة المنطقية يتم فيها وضع نظام الملفات) File System مثل FAT 32 ،FAT ، (NTFS علي القرص الصلب ، مما يتيح لنظام التشغيل (مثل الدوس DOS ، الويندوز Windows أو اللينكس (Linux استخدام المساحة التخزينية الموجودة على القرص الصلب في قراءة و تخزين الملفات و البيانات. و تختلف أنظمة التشغيل عن بعضها البعض في نظام الملفات الذي تستعمله، لذا فإن نوع التهيئة المنطقية التي نستخدمها يعتمد على نوع نظام التشغيل الذي سنستخدمه (سنتناول فيما بعد أنواع ملفات النظام بالتفصيل).





و عليه فأنك إذا قمت بتهيئة كل مساحة القرص الصلب الذي لديك بنظام ملفات معين فإن ذلك يحدد نوع و عدد أنظمة التشغيل التي يمكن أن تستخدمها ، و لحل هذه المشكلة يمكنك أن تقسم قرصك الصلب إلى عدة أقسام ، ثم تقوم بتهيئة كل قسم منها بنوع معين من نظام الملفات علي حدة و وبالتالى يمكنك أن تستخدم عدة أنظمة تشغيل على نفس القرص الصلب.

لكى تهيئ قرصك الصلب منطقيا يمكنك استخدام برامج كثيرة من أشهرها الـ.Partition Magic

• تقسيم القرص الصلب HDD Partitioning

إذا أردنا أن نستخدم القرص الصلب فيجب علينا أن نقوم بتقسيمه (إلى قسم واحد علي الأقل) ثم تهيئة الاقسام الناتجة.

في الواقع هناك ثلاث أنواع لتقسيمات القرص الصلب و هي: أساسي Primary ، ممتد Logical ، ممتد

الـ Primary و الـ Extended هي التقسيمات الأساسية للقرص الصلب ، و يمكن أن يحتوي القرص الصلب الواحد علي أربع أو ثلاث أو أقسام أساسية ، بالإضافة إلى قسم ممتد واحد فقط ، لاحقا يمكن تقسيم هذا القسم الممتد إلى أي عدد من الأقسام المنطقية.

.1 القسم الأساسي: Primary Partition

يحتوي القسم الأساسي علي نظام التشغيل (مثل الويندوز) المستخدم بالإضافة إلى أي ملفات أو بيانات أخري (مثل Program files) ، My documents ، و كما ذكرنا قبل إن يتم تنزيل نظام التشغيل يجب تهيئة القسم الأساسي أولا بنظام ملفات مناسب لنظام التشغيل المستخدم.

لو كان القرص الصلب لديك يحتوي على العديد من الأقسام الأساسية فإن واحد منها فقط سيعمل و يكون متاح للاستخدام و هو الذي سيتم تحميل نظام التشغيل منه عند بدء تشغيل الكمبيوتر و باقي الأقسام الأساسية ستصبح مخفية مما يمنع استخدمها.

Extended Partition : القسم الممتد 2.

يمكن أن نعتبر القسم الممتد على أنه حاوية تحتوي على العديد من الأقسام المنطقية ،و لا يمكن أن نستخدم القسم الممتد في تخزين البيانات ، بل يجب أن نقسمه إلى عدد من الأقسام المنطقية التي يمكن أن نستخدمها في تخزين البيانات.

.3 القسم المنطقى: Logical Partition

لا يمكن للأقسام المنطقية أن توجد إلا داخل القسم الممتد ، ويمكن للأقسام المنطقية أن تحتوي علي ملفات عادية و بيانات بل في بعض الأحوال يمكن أن تحتوي علي أنظمة تشغيل (مثل2/OS) . LINUX ، OS/

يمكن استخدام عدة برامج لتقسيم القرص الصلب مثل ال Fdisk و. Partition Magic



تسمية أقسام القرص الصلب:

تختلف تسمية الأقراص الصلبة من نظام تشغيل لآخر، وقد تتعدد طرق التسمية في ذات نظام التشغيل إعتمادا على مستوى التشغيل، فعلى سبيل المثال فإنه في واجهة المستخدم في أنظمة ويندوز تبدأ تسمية أقسام على مستوى التشغيل، فعلى سبيل المثال فإنه في واجهة المستخدم في أنظمة ويندوز تبدأ تسمية أقسام القرص الصلب بالحرف D في من دائما و هو الـ C ثم تأخذ باقي الأقسام المنطقية الحروف D ثم E و هكذا، أما في واجهة المستخدم في العديد من أنظمة لينوكس، فإن المستخدم يستطيع تحديد اسم لقسم القرص الصلب، واضعا إياه ضمن هيكلية نظام الملفات. ولكن على مستوى النظام، فإن للأقراص الصلبة وأقسامها الصلب، واضعا إياه ضمن هيكلية نظام الملفات. ولكن على مستوى النظام، فإن للأقراص الصلبة وأقسامها وهكذا، وترقم الأقسام بإضافة رقم القسم إلى اسم القرص الصلب، فيكون القسم الأساسي الأول إسمه في أنظمة وتستخدم الأرقام من واحد إلى أربعة لتسمية الأقسام الأساسية، وتستخدم الأرقام من واحد إلى أربعة لتسمية الأقسام الأساسية، وتستخدم الأرقام من واحد إلى أربعة لتسمية الأقسام الأساسية، وتستخدم الأرقام من واحد إلى أربعة لتسمية الأقسام الأساسية، وتستخدم الأرقام من واحد إلى أربعة لتسمية الأقسام الأساسية، وتستخدم الأرقام من قا في قي لتسمية الأقسام المنطقية.

مثال:

لا يشترط أن تكون المساحات كما هي موزعة بالشكل ، فيمكن للقسم الأساسي أن يأخذ أي مساحة ثم يأخذ القسم الممتد (باللون الأزرق) المساحة المتبقية و كذلك الـ D و أي قسم منطقي آخر.

أمثلة:

نلاحظ مما سبق أن القسم الأساسي الـ C دانما ما يكون في بداية القرص الصلب ثم تليه الأقسام المنطقية الأخرى.

ماذا لو كان هناك أكثر من قرص صلب موصلين مع بعضهم في نفس الوقت كيف سيتم توزيع الحروف ؟

سيتم التوزيع وفقا للنظام الآتي:

القسم الأساسي الخاص بالقرص الذي سيتم التحميل منه هو سيأخذ أول الحروف و هو ال . C ثم يأخذ القسم الأساسي في القرص الثاني الحرف . D ثم يتم توزيع الحروف علي الأقسام المنطقية الخاصة بالقرص الأول مثلا و E,F وهكذا إلى أن ننتهي من تسمية الأقسام المنطقية الخاصة بالقرص الأول. ثم نبداً في توزيع الحروف علي الأقسام المنطقية الخاصة بالقرص الصلب الثاني G,H مثلا. وهذا في نظام 98, 95 windows ya أو ماقبل لكن بداية من windows Xp تم تعديل هذا إلى أن أول الحروف وهو ال Cوبعد ذلك حروف الاقسام المنطقية الخاصة بالقرص الأول مثل D,E,F ثم بعد ذلك القسم الأساسي في القرص الثاني وتبدأ حيث ينتهي حروف القسم الأول مثال:

لماذا الحاجة لتقسيم القرص الصلب؟

- 1. حتى يمكننا أن نستخدم أكثر من نظام تشغيل .
- 2. استخدام المساحة التخزينية الموجودة على القرص الصلب بأفضل شكل ممكن .
 - 3. حتى نؤمن ملفاتنا بشكل أكبر.



MBR (Master Boot Record) سجل الإقلاع الرئيسي:

لابد من تحديد بداية ونهاية كل قسم منطقي موجود علي القرص الصلب و تتم كتابة هذه المعلومات في مكان ما من القرص الصلب حتى يستطيع نظام التشغيل التعرف عليها كأقسام منفصلة ، و يقوم بهذه العملية البرنامج الذي يقسم القرص الصلب منطقيا.

أول قطاع في بداية كل قسم منطقي يسمى بسجل الإقلاع (boot record) تتم فيه كتابة كافة المعلومات المتعلقة بمكان بداية ونهاية الأقسام المنطقية كما تحدد القرص الصلب النشط (الذي تم تحميل الجهاز منه).

أما سجل الإقلاع للقسم الأساسي فيسمى "سجل الإقلاع الرئيسي Master Boot Record " و يحتوي هذا السجل على برنامج يخبر الكمبيوتر ماذا يفعل ليبدأ التعامل مع القرص الصلب.

و لا يتم تغيير هذه المعلومات الموجودة في الـ MBR أو الـ Boot record أبداً أثناء عمل الجهاز. بعض الفيروسات تنسخ نفسها فيها وتقوم بإتلافها ، لذا يجب الحرص دائما علي استخدام برنامج مضاد للفيروسات لمنع حدوث ذلك.

نشر و توزيـــع ، مكتبة كتب الحاسب العربي

تاليف ، حسام مخزوم

الطبيعة الاوليي 2008

